




EL-GT6

Bedienungsanleitung
Bluetooth 6.0 Over-Ear-Kopfhörer mit hybrider aktiver Geräuscherdrückung (ANC)

Produktdaten

Produktname	EL-GT6 ANC Intelligent Noise Cancelling Headphone
Bluetooth-Name	EL-GT6
Eingangsspannung	DC 5 V
Ladeanschluss	USB Type-C
Ladezeit	ca. 2 Stunden
Bluetooth-Version	V6.0
Eingangstrom	500 mA
Akkupazität	1000 mAh + NFC
ANC-Wirkung	bis zu -58 dB
Trichter	40 mm
Impedanz	16 Ω
Frequenzbereich	2,4-2,4835 GHz
Leistungsclass	Class I
Unterstützte Profile	A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Empfohlenes Ladegerät	5 V / 1 A, USB-C

Wichtig: Können Schnellladegeräte verwenden, Nutzen Sie ein 5-V-/1-A-Netzteil, einen Computer-USB-Anschluss, ein Mobiltelefon-Ladegerät oder einen Fahrzeug-USB-Anschluss

Lieferumfang

- 1 x EL-GT6 Kopfhörer
- 1 x USB-C-Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x abschaltbares Mikrofon

*brandneue Kopfhörerserie
*kompatibel mit iOS- und Android-Smartphones sowie anderen Bluetooth-fähigen Geräten

Produktübersicht

Die intelligenten EL-GT6 Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer verfügen über eine hybride Dual-Mode-Geräuscherdrückung. Die optimierte Dual-Feed-Technologie reduziert störende Umgebungsgeräusche besonders effektiv und sorgt für ein außergewöhnlich ruhiges und ungestörtes Hörerlebnis.

Bedienelemente und Anschlüsse

- USB-C-Ladeanschluss
- Mikrofonanschluss
- ANC-Taste
- Taste „+“
- Taste „-“ / Taste
- Taste „x“

Bluetooth-Kopplung

1. Ein-/Aus-Taste etwa 2 Sekunden gedrückt halten. Nach erfolgreichem Einschalten ertönt eine Sprachansage.
2. Bluetooth am Mobilgerät aktivieren und in der Geräteliste „EL-GT6“ auswählen.
3. Nach der ersten erfolgreichen Kopplung verbindet sich der Kopfhörer künftig automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät.
4. Zum Löschen der bisherigen Bluetooth-Verbindung den ausgeschalteten Kopfhörer einschalten und die Ein-/Aus-Taste etwa 5 Sekunden gedrückt halten. Danach erneut koppeln.

Ein- und Ausschalten

- Einschalten: Ein-/Aus-Taste etwa 2 Sekunden gedrückt halten. Eine Sprachansage ertönt.
- Ausschalten: Ein-/Aus-Taste etwa 3 Sekunden gedrückt halten. Eine Sprachansage ertönt.

Gaming-Modus / Film-Modus

- Gaming-Modus / Film-Modus (Ausschaltung)
- Gaming-Modus: Drücken Sie die ANC-Taste zweimal.
- Film-Modus: Drücken Sie die ANC-Taste erneut zweimal.

Normalmodus / ANC-Modus / Transparenzmodus

- Normalmodus: keine zusätzliche Taste erforderlich.
- ANC-Modus: ANC-Taste einmal drücken.
- Transparenzmodus: ANC-Taste erneut drücken.
- Hinweis: Während eines Telefonats steht nur der Normalmodus zur Verfügung.

Mediensteuerung

- Lautstärke erhöhen: Taste „+“ kurz drücken.
- Lautstärke verringern: Taste „-“ kurz drücken.
- Vorwärtiger Titel: Taste „+“ etwa 2 Sekunden gedrückt halten.
- Rückwärtiger Titel: Taste „-“ etwa 2 Sekunden gedrückt halten.
- Wiedergabe/Pause: Ein-/Aus-Taste kurz drücken.
- Sprachassistent: ANC-Taste dreimal drücken.

Telefonfunktionen

- Anruf annehmen: Ein-/Aus-Taste zweimal drücken.
- Anruf ablehnen: Ein-/Aus-Taste etwa 3 Sekunden gedrückt halten.
- Anruf beenden: Ein-/Aus-Taste viermal drücken.

Kopplung zurücksetzen

Bei ausgeschaltetem Gerät die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig etwa 5 Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige abwechselnd weiß und grün blinkt.

LED-Anzeigen

Einschaltstatus: Die weiße und grüne Anzeige blinken abwechselnd.

Ausschaltstatus: Die weiße Anzeige leuchtet 2 Sekunden lang.

Moduswechsel: Die grüne Anzeige leuchtet 10 Sekunden lang.

Ladestatus: Die weiße Anzeige leuchtet.

Niedriger Akkustand: Bei niedrigem Akkustand ertönt einmal die Sprachansage „Battery low“. Die rote Anzeige blinkt alle 10 Sekunden. Anschließend wird die Sprachansage „Battery low“ alle fünf Minuten wiederholt.

Externes Mikrofon


Nach dem Anschließen des externen Mikrofons schaltet der Kopfhörer automatisch auf dieses um. Dadurch wird die Sprachübertragung bei Telefonaten lauter und klarer.

Audiokabel / AUX-in

Wird ein kompatibles USB-C-Audiokabel angeschlossen, wird Bluetooth automatisch deaktiviert und der Kopfhörer wechselt in den AUX-in-Wiedergabemodus.

Sicherheitshinweise

- Verwenden oder lagern Sie die Kopfhörer nicht in feuchten, staubigen, öligen oder stark dämpfenden Umgebungen sowie nicht in direktem Sonnenlicht.
- Eine dauerhafte hohe Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Stellen Sie die Lautstärke daher stets auf ein angemessenes Niveau ein.
- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht in Situationen, in denen das Wahrnehmen von Umgebungsgeschichten für Ihre Sicherheit erforderlich ist, beispielsweise am Bahnübergang, auf Bahnhöfen, an Fußgängerüberwegen oder auf Baustellen.
- Lagern Sie keine scharfen Gegenstände auf den Kopfhörern und setzen Sie sie keinem starken Druck aus. Bei längerer Belastung können Verformungen entstehen.
- Schützen Sie die Kopfhörer vor starken Stößen, Stürzen und Erschütterungen.
- Beenden Sie die Nutzung sofort, wenn Beschwerden, Schmerzen oder Unwohlsein auftreten.
- Bei längerer Lagerung oder intensiver Nutzung können die Ohrpolster Verschleißerscheinungen aufweisen oder beschädigt werden.
- Verwenden und lagern Sie das Gerät ausschließlich bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C.
- Während eines Gewitters kann es zu Funktionsstörungen kommen. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko eines elektrischen Schlags.
- Verwenden Sie keine ölhaltigen, aggressiven oder leicht flüchtigen chemischen Reinigungsmittel. Reinigen Sie die Kopfhörer mit einem weichen, trockenen Tuch. Bei Bedarf kann das Tuch leicht mit Alkohol angefeuchtet werden. Tragen Sie Flüssigkeiten niemals direkt auf das Gerät auf.
- Wenden Sie sich bei Fragen oder Problemen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht behandelt werden, an den Kundendienst.



EL-GT6

User Manual
Bluetooth 6.0 Over-Ear Headphones with Hybrid Active Noise Cancellation (ANC)

Product Specifications

Product Name	EL-GT6 ANC Intelligent Noise-Cancelling Headphones
Bluetooth Name	EL-GT6
Input Voltage	DC 5 V
Charging Port	USB Type-C
Charging Time	approx. 2 hours
Bluetooth Version	V6.0
Input Current	500 mA
Battery Capacity	1000 mAh + NFC
ANC Effect	up to -58 dB
Driver	40 mm
Impedance	16 Ω
Frequency Range	2.4-2.4835 GHz
Power Class	Class I
Supported Profiles	A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Recommended Charger	5 V / 1 A, USB-C

Important: Do not use a fast-charging adapter. Use a 5 V/1 A power adapter, a computer USB port, a cell phone charger, or a car USB port.

What's Included

- 1 x EL-GT6 Headphones
- 1 x USB-C charging cable
- 1 x User manual
- 1 x clip-on microphone

*Brand-new headphone series
*Compatible with iOS and Android smartphones and other Bluetooth-enabled devices

Product Overview

The EL-GT6 smart Bluetooth over-ear headphones feature hybrid dual-mode noise cancellation. The optimized dual-feed technology effectively reduces distracting ambient noise and ensures an exceptionally quiet and undisturbed listening experience.

Controls and Connections

- USB-C charging port
- Microphone jack
- ANC button
- "+" button
- "-" button
- "x" button

Bluetooth Pairing

1. Press and hold the power button for about 2 seconds. Once the headphones have successfully powered on, a voice prompt will play.
2. Enable Bluetooth on your mobile device and select "EL-GT6" from the device list.
3. After the initial successful pairing, the headphones will automatically connect to the last connected device in the future.
4. To delete the previous Bluetooth connection, turn on the headphones (which are currently off) and press and hold the power button for about 5 seconds. Then pair them again.

Turning On and Off

- To turn on: Press and hold the On/Off button for about 2 seconds. A voice prompt will sound.
- To turn off: Press and hold the On/Off button for about 3 seconds. A voice prompt will sound.

Gaming Mode / Movie Mode

- Gaming Mode / Movie Mode (Switching)
- Gaming Mode: Press the ANC button twice.
- Movie Mode: Press the ANC button twice again.

Normal Mode / ANC Mode / Transparency Mode

- Normal mode: No additional button required.
- ANC mode: Press the ANC button once.
- Transparency mode: Press the ANC button again.
- Note: Only Normal mode is available during a phone call.

Media Control

- Increase volume: Briefly press the "+" button.
- Decrease volume: Briefly press the "-" button.
- Previous track: Press and hold the "+" button for about 2 seconds.
- Next track: Press and hold the "-" button for about 2 seconds.
- Play/Pause: Briefly press the Power button.
- Voice assistant: Press the ANC button three times.

Phone Features

- Answer a call: Press the Power button twice.
- Reject a call: Press and hold the Power button for about 2 seconds.
- End a call: Press the Power button four times.

Reset Pairing

With the device turned off, press and hold the "+" and "-" buttons at the same time for about 5 seconds until the display flashes alternately white and green.

LED Displays

Power-on status: The white and green indicators flash alternately.

Power-off status: The white indicator stays on for 2 seconds.

Mode change: The green indicator stays on for 10 seconds.

Charging status: The white indicator stays on.

Low battery: When the battery is low, the voice prompt "Battery low" sounds once. The red indicator flashes every 10 seconds. The voice prompt "Battery low" is then repeated every five minutes.

External Microphone

Once the external microphone is connected, the headphones automatically switch to it. This makes the voice transmission louder and clearer during phone calls.

Audio Cable / AUX-in

When a compatible USB-C audio cable is connected, Bluetooth is automatically disabled and the headphones switch to AUX-in playback mode.

Safety Instructions

- Do not use or store the headphones in damp, dusty, oily, or highly humid environments, or in direct sunlight.
- Prolonged exposure to high volume levels can cause hearing damage. Therefore, always set the volume to an appropriate level.
- Do not use the headphones in situations where you need to be aware of ambient sounds for your safety, such as at railroad crossings, on train platforms, at crosswalks, or at construction sites.
- Do not place heavy objects on the headphones or subject them to excessive pressure. Prolonged pressure may cause them to become misshapen.
- Protect the headphones from strong impacts, drops, and vibrations.
- Stop using the product immediately if you experience any discomfort, pain, or feeling unwell.
- During prolonged storage or heavy use, the ear pads may show signs of wear or become damaged.
- Use and store the device only at temperatures between 0 °C and 45 °C.
- Malfunctions may occur during a thunderstorm. There is also an increased risk of electric shock.
- Do not use oil-based, harsh, or highly volatile chemical cleaners. Clean the headphones with a soft, dry cloth. If necessary, the cloth may be lightly moistened with alcohol. Never apply liquids directly to the device.
- If you have any questions or problems not covered in this user manual, please contact customer service.